



EFTER MONTERING OCH FÖRE DRIFTSKÖRNING:

- SPÄNN FJÄDRAR
- PROVKÖR HALMSKÄRA REN
- GÖR 10st. TILLSLAG AV EL. KOPPLING
- (OBS! HACKEN SKALL STANNA MELLAN TILLSLAGEN.)
- KONTROLLERA SIGNALEN

APRÈS LE MONTAGE ET AVANT LA MISE EN SERVICE:

- RETENDRE LES RESSORTS
- FAIRE TOURNER LE BROYEUR À VIDE
- ENGAGE L'EMBRAYAGE 10 FOIS
- (IMPORTANT! CHAQUE FOIS, LE BROYEUR DOIT SE ARRÊTER LORS DU DEBRAYAGE)
- VÉRIFIER LE SIGNAL D'ALARME

AFTER ASSEMBLY, DO FOLLOWING TEST:

- ADJUST BELT TIGHTNERS
- TESTRUN THE STRAWCHOPPER
- ENGAGE THE CLUTCH 10 TIMES
- (IMPORTANT! THE STRAWCHOPPER HAS TO STOP BETWEEN THE ENGAGEMENTS)
- CHECK ALARM IN THE STRAWHOOD.

SPERRY  NEW HOLLAND

8030

8040

8055

